

## MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-  
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix  
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6  
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0  
Fax: 033234 1739-22

[www.tatechnix.de](http://www.tatechnix.de)  
[info@tatechnix.de](mailto:info@tatechnix.de)

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

## für Sportendschalldämpfer

FOR SPORT EXHAUST

---

BMW E30  
EVOE306

## Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

---

**Für Fahrzeug:** BMW 3er  
for vehicle

**Typ:** E30  
type

**Hubraum [l]:** 2.0 - 2.5  
engine capacity

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

**Typ:** EVOE306  
type

**Typengenehmigungsnr.:** e1\*70/157\*84/424\*11306\*00  
approval mark

**Genehmigungszeichen:** e1 - 0211306  
approval sign

**Fahrzeug:** BMW E30  
vehicle

**Schalldämpferart:** Endschalldämpfer  
type of silencer rear muffler

**Gemessen nach:** 70 / 157 / EWG  
measured according to

**Hersteller:** TA Technix GmbH  
manufacturer  
Duisburger Straße 6  
14641 Wustermark